

Postępowanie z wyrobem zużyтым

Adaptory produkowane są z zastosowaniem materiałów i technologii, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Należy postępować według obowiązujących przepisów o ochronie środowiska. Zużyty wyrób rozmontować, oddzielić części metalowe od części z tworzyw sztucznych. Części metalowe, nienadające się do dalszego użycia, posegregować na metale kolorowe oraz pozostałe i przekazać na złom. Części z tworzyw sztucznych podlegających recyklingowi należy przekazać do odpowiednich firm zajmujących się recyklingiem. Części z tworzyw sztucznych niepodlegających recyklingowi należy przekazać do odpowiednich firm zajmujących się utylizacją. Opakowanie kartonowe oraz torebki foliowe podlegają recyklingowi, należy przekazać je do odpowiednich firm zajmujących się recyklingiem. W razie wątpliwości należy kontaktować się z producentem.

Proceeding with the material utilized

Adapters are manufactured with the use of materials and technology which are not harmful to the natural environment. Obligatory regulations regarding protection of the environment should be respected. The product utilized should be dismantled and metal parts should be apart from plastic ones. Useless metal parts should be segregated to non-ferrous metals and others and they are to be scrapped. Plastic parts which are recyclable should be sent to recycling companies. Plastic parts which are non-recyclable and should be sent to a utilization companies. Cardboard packaging and plastic bags are recyclable and should be sent to recycling companies. In case of doubt, please contact the manufacturer.

Vorgehen mit einem verbrauchten produkt

Adaptern werden aus Materialien und Technologien hergestellt, die keine Gefahr für die Umwelt darstellen. Die geltenden Umweltvorschriften sind zu beachten. Das verbrauchte Produkt demontieren, die Metallteile von den Kunststoffteilen trennen. Metallteile, die nicht für die weitere Verwendung geeignet sind in Nichteisenmetalle und andere Metalle trennen und an einen Verschrottungsbetrieb übergeben. Recyclbare Kunststoffteile sollten an die entsprechenden Recyclingbetriebe übergeben werden. Die nicht recycelbaren Kunststoffteile sind den zuständigen Entsorgungsunternehmen zu übergeben. Kartonagen und Plastiktüten sind recycelbar und müssen an die zuständigen Recyclingunternehmen übergeben werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller.

Warunki transportu i magazynowania

Magazynowanie w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach suchych i czystych o temperaturze powyżej -5°C i wilgotności względnej nie większej niż 80% przy temperaturze +35°C. Przy najwyższej temperaturze +40°C wilgotność względna powietrza nie powinna być większa niż 50%.

Transport and storage conditions

Storage should be performed in original packaging, in dry and clean rooms at temperature higher than - 5°C and related humidity not higher than 80% at temperature + 35°C. At the highest temperature +40°C air humidity should not be higher than 50%..

Transport- und lagerbedingungen

Lagerung in Werksverpackungen, in trockenen sauberen Räumen, mit einer Temperatur von über -5°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 80% bei +35°C. Bei der höchsten Temperatur von +40°C sollte die relative Luftfeuchtigkeit 50% nicht überschreiten.



Zmiana kierunku odpływu w smartARS 00 pro z adapterem hakowym na most szynowy IP20


Change of the drain direction in smartARS 00 pro with a hook adapter for IP20 busbar

Abgangsänderung in smartARS 00 pro mit Hackenadapter für Sammelschienensystem IP20







1
Użyj płaskiego wkrętaka w celu podważenia obudowy adaptera
Use a flat screwdriver to pry off the adapter cover
Verwenden Sie einen Schlitzschraubenzieher, um das Adaptergehäuse aus der Halterung zu entnehmen



7
Montaż płytki
Plate assembly
Montage von Plattenelement



8
Montaż obudowy
Cover assembly
Montage des Gehäuses




3
Zdejmij obudowę
Remove the cover
Gehäuse abziehen



4
Rozłóż wszystko
Lay everything out
Adapter komplett auseinanderbauen



9
Adapter hakowy po obrocie
Hook adapter after rotation
Hackenadapter nach dem Umdrehen



5
Obróć hak
Rotate the hook
Hackenklemme umdrehen

